





## ペアリングをする

初めてご使用になる前にBluetooth®対応の携帯電話に本機を登録（ペアリングと言います）する必要があります。  
携帯電話の説明書を参照してペアリング作業をしてください。  
一度ペアリングをした後本機の電源が切れると、携帯電話の機種によってはペアリングが解除される場合があります。その場合は携帯電話の設定画面でもう一度確認してください。（携帯電話の説明書を参照してください。）

### ① HG-S100 の操作をする

電源オフ状態から電源/通話/解除ボタンを6秒以上押し続けます。



- ・青いLEDが5回点滅します。
- ・ペアリング待機中は青いLEDが速く点滅します。

### ② 携帯電話の操作をする

携帯電話のBluetooth®機能を有効にして、本機とBluetooth®のペアリング操作をします。操作の仕方は携帯電話の機種によって異なります。携帯電話の説明書を参照してください。

- ・ペアリングが成功すると、青のLEDが5秒間隔で2回点滅します。

**ご注意** 一部の携帯電話の機種によってはペアリングできない場合があります。ご購入時には必ず互換性を確認してください。

## ハンズフリー通話をする(つづき)

### 【割り込み通話に切り換える】

通話中にほかの電話がかかってきたときに、話し中の電話を保留にして通話を切り換えることができます。  
電源/通話/解除ボタンを約1秒押します。

**ご注意** 本機能は携帯電話が対応している場合のみ使用できます。

### 【携帯電話から通話を切り換える】

携帯電話で受信していたときに、通話を本機に切り換えることができます。  
電源/通話/解除ボタンを短く押します。

- ・通話を元に戻すときも同様に電源/通話/解除ボタンを短く押します。

### 【送話音(音楽再生音)を一時的に消す(ミュート機能)】

音量 ⊕ ボタンと音量 ⊖ ボタンを同時に約1秒押すとミュートオンになります。  
ミュートオンの時でも受話音は聞こえます。ミュートオンの時は10秒ごとに“ピツ”という確認音がします。

ミュートを解除するときも音量 ⊕ ボタンと音量 ⊖ ボタンを同時に約1秒押します。



## ハンズフリー通話をする

### 【電話をかける】

携帯電話で電話番号を入力し、本機の電源/通話/解除ボタンを短く押します。  
ハンズフリーで通話ができるようになります。

- ・通話中は青いLEDが5秒に2回点滅します。
- ・選んだプロファイルによっては、本機能は使用できない場合があります。

**ご注意** ボタンを押す時間が長すぎるとリダイヤルになったり、電源オフになります。

### 【電話を受ける】

着信音がしたら、本機の電源/通話/解除ボタンを短く押します。

- ・携帯電話がマナーモードの時でもイヤフォンから着信音がします。

### 【電話を切る】

電源/通話/解除ボタンを短く押します。

### 【リダイヤルをする】

電源/通話/解除ボタンを約1秒押します。

- ・最後に電話をかけた番号にもう一度接続されます。
- ・携帯電話によっては発信履歴が表示されます。その場合は、かけたい番号を選択して電源/通話/解除ボタンを押します。

## 音楽再生をする

ステレオ音楽を再生するには携帯電話が、A2DPプロファイルに対応している必要があります。音楽再生をする場合は「オーディオ」でペアリングしなければならぬ場合があります。

### ご注意

ステレオのR、L音源があるため、本機は左側に、付属イヤフォンは必ず右耳に装着してください。

### 【音楽再生の開始/一時停止をするには】

- ① 携帯電話の曲を選択します。  
(例)：エンタテイメント→メディアプレイヤー→オーディオ→曲を選択
- ② 再生を開始するときは本機の電源/通話/解除ボタンを2回続けて押します。

同様の操作をするごとに再生、一時停止を繰り返します。

### 【音楽再生のいろいろな操作】

【音楽再生を中止する】

再生中、または一時停止中に電源/通話/解除ボタンを約1秒押します。

【前後の曲に飛び越し選曲をする】

再生中、音量 ⊕ ボタンを約1秒押すと次の曲を再生します。

再生中、音量 ⊖ ボタンを約1秒押すと一つ前の曲を再生します。

【早送りまたは早戻しをする】

再生中、音量 ⊕ ボタンを3秒以上押すと早送りをします。

再生中、音量 ⊖ ボタンを3秒以上押すと早戻しをします。

- ・携帯電話の機種によっては、本機能は使用できない場合があります。

## 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に以下の項目を確認してください。  
それでもなお異常があるときは使用を中止して、トライウィン・サポートセンター（電話：0570-030-100）までご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	・電池残量が不足していませんか？ →充電してください。
ペアリングできない	・本機がペアリングモードになっていない。 →本書を参考にペアリングモードにしてください。 ・携帯電話のペアリング設定を確認してください。 ・近くに多数のBluetooth®機器がある。 →近くにBluetooth®機器の無い場所で操作してください。 ・近くに無線LAN機器がある。 →一部の無線LANとBluetooth®は同一周波数帯です。無線LANから離れたところで操作してください。
通信ができない	・電源が入っていますか？ ・ペアリング、接続がされていない。 →本書を参考にペアリングと、接続をしてください。 ・携帯電話との距離が離れている。 →本機の通信距離は約10mですが、障害物などがあると通信距離が短くなります。 ・操作のタイミングが早すぎる。 →着信を確認してから確実に操作をしてください。
音が聞こえない	・通話が本体通話になっている。 →本書を参考に通話を本機側に切り換えてください。 ・ミュート機能がオンになっている。 →ミュートを解除してください。
音が聞こえづらい	・音量調整が最小になっている。 ・耳にきちんと装着されていない。
通話が突然切れる	・電池残量が不足していませんか？ →充電してください。 ・携帯電話との距離が離れている。 →本機の通信距離は約10mですが、障害物などがあると通信距離が短くなります。 ・携帯電話の通話圏外になっている。 →携帯電話の通話圏外では本機でも通話できません。

- ・携帯電話の機種や、選んだプロファイルによっては、使用できない機能があります。

## 保証書

〈無償修理規定〉  
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。原則的に持込修理となります。  
無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、トライウィン・サポートセンターまでお申し付けください。  
保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の取り扱いの不備、落下などによる故障、および損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。  
(ニ) 本書のご添付がない場合。  
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句などを書き替えられた場合。  
(ヘ) 持込修理の対象商品を直接窓口へ送付した場合の送料等は、お客様のご負担となります。  
本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)  
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応および、その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、トライウィン・サポートセンターまでお問い合わせください。

## 仕様

適合規格	Bluetooth® Ver 2.0準拠
使用周波数範囲	2,402 MHz～2,480 MHz
対応プロファイル	HFP(ハンズフリープロファイル) HSP(ヘッドセットプロファイル) A2DP(高度オーディオ配信プロファイル SCMS-T対応) AVRCP(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)
通信距離	見通し距離約10m*
送信出力	Class2
電源	3.7V内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間：約3時間 音楽再生時間：最大約5時間* 連続通話時間：最大約7時間* 連続待機時間：最大約120時間*
外形寸法/質量	(L)55.2×(W)16 ×(H)10.3 mm / 9.8 g
ACアダプター	入力：AC 100 V - 240 V , 50/60 Hz 出力：5 V DC 650 mA

\* 通信距離、使用時間、待機時間などは使用環境などによって異なります。本機の仕様、デザインは改善のため予告なく変更することがあります。

## アフターサービスについて

- 保証期間について  
本機の保証期間はご購入後1年間です。  
保証期間中は保証規定に従って修理させていただきます。  
保証期間外でも修理により機能が維持できる場合はお客様のご要望により有償修理させていただきます。
- 修理に関するご相談窓口  
受付時間をご確認の上、このページの最後に記載のトライウィン・サポートセンター（電話：0570-030-100）にご連絡ください。

型名：HG-S100		保証期間（お買い上げ日から）
お買い上げ日 年 月 日		1年間
お客様	お名前	
	電話番号： ご住所：（〒 - ）	
販売店名・住所・電話番号		

※太線枠内はお客様にてご記入願います。

## 販売元：株式会社トライウィン

<修理・お問い合わせ窓口>  
トライウィン・サポートセンター  
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-677  
TEL: (0570)-030-100  
E-mail: support@trywin.co.jp  
受付時間：月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）10：00～18：00